



Caratteristiche Tecniche

- Monocomponente pronto all'uso
- Rigidità dielettrica: 9 kV/mm
- Resistività di volume: $1,2 \times 10^{10} \Omega \text{ m}$
- Temperatura di utilizzo: $-20^{\circ}\text{C}/200^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di esercizio: $-20^{\circ}\text{C}/200^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di sovraccarico: 200°C
- Grado di protezione: IP68 (in involucri idonei)
- Caratteristiche: Atossico e sicuro, Bassa Viscosità
- Attenzione: Non conservare sotto 5°C e sopra 27°C
- Vantaggi: Riaccessibile e riutilizzabile

Technical features

- Monocomponent ready for the use
- Dielectric strength: 9 kV/mm
- Volume resistivity: $1,2 \times 10^{10} \Omega \text{ m}$
- Operating temperature: $-20^{\circ}\text{C}/200^{\circ}\text{C}$
- Working temperature: $-20^{\circ}\text{C}/200^{\circ}\text{C}$
- Overload temperature: 200°C
- Degree of protection: IP68 (in suitable box)
- Features: Non-toxic and safe, Low Viscosity
- Caution: Do not store below 5°C and above 27°C
- Advantage: Re-accessible and reusable

PRONTOGEL

Gel monocomponente in pasta isolante IP68 One-component gel insulating paste IP68



Articolo Item	Descrizione Description	Quantità Quantity	Immagine Image
GSM030	Barattolo con gel monocomponente pronto all'uso Can with ready to use single-component gel	300 g	
GSM1	Barattolo con gel monocomponente pronto all'uso Can with ready to use single-component gel	1 Kg	



Realizzare la connessione e sigillare tutti i passaggi dei cavi con un sigillante per evitare la dispersione del prodotto.
Make the connection and seal all cable passages with a sealant to prevent product dispersion.



Prelevare il prodotto monocomponente dal barattolo e applicarlo all'interno della scatola di derivazione.
Take the single-component product from the can and apply it inside the junction box.



Prima di coprire le connessioni applicare del gel sul fondo della scatola di derivazione.
Before covering the connections apply some gel to the bottom of the junction box.



Ricoprire le connessioni facendo attenzione a non lasciare zone di vuoto tra i contatti.
Cover the connections paying attention not to leave empty areas between the contacts.



Lasciare del gel in esubero per una perfetta aderenza con il coperchio, attendere 5 minuti che il gel si autolivelli.
Leave some gel in excess for a perfect adherence with the cover, wait 5 minutes for the gel to self-level.



Quando il gel è livellato procedere con la chiusura della scatola di derivazione applicando il coperchio.
When the gel is leveled proceed with closing the junction box by applying the cover.